

NÁVOD K POUŽITÍ PÁRTY PÍPA LINDR



Úvod :

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit produkt LINDR.

Bezpečnostní pokyny:

Zařízení je určeno pro čepování nápoje.

ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE K JINÝM ÚČELŮM NEŽ JE URČENO VÝROBCEM!


Instalace a umístění:

Nápoj v sudu umístěte na vodorovnou podložku. Párty pípu dle návodu sestavte. Naražeč správně umístěte na hlavici sudu a naražte sud.

Údržba:

Po každém použití nápojové vedení párty pípy propláchněte vodou.

Třídění odpadu.

 Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Součást balení:

Balení obsahuje:
výčepní kohout (1.)
vzduchovou hadici s křídlovou maticí (2.)
ruční pumpu (3.)
těsnění 2ks (4.)



Montáž a propojení

1. Našroubujte párty pípu k naražeči (výstup nápoje).
2. Připojte vzduchovou hadici pomocí křídlové matice.
- POZOR: NESMÍ CHYBĚT RETNÍ VENTIL**
3. Naražte naražeč s párty pípou na sud a natlakujte.



Podrobný návod je určen pro Párty pípu LINDR a naražeč LINDR.

Než zavoláte servis:

Závada	Příčina
Neteče nápoj.	Sud špatně naražen. Nedostatek tlačného média (nízký tlak).
Párty pípa nedrží tlak.	Chybějící nebo poškozený retní ventil.

Odstranění
Zkontrolujte zda je páka naražeče stlačena dolů. Připumpovat vzduch.
Retní ventil vložte pod křídlovou matici (vstup tlačného média).